



## ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ

«Молния-12»

### ПАСПОРТ

КОД ОКП 43 7245

ТУ 4372-025-56433581-2011

C-RU.ПБ16.В.00262

#### 1. Общие указания

- 1.1 Оповещатель световой «Молния-12» предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения.
- 1.2 Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
- 1.3 Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки оповещателя, выполненной на защелках.

#### 2. Технические характеристики

2.1 Номинальное напряжение питания, В	12
2.2 Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В	9-13,8
2.3 Потребляемый ток при напряжении 12В, не более, мА	20
2.4 Рекомендуемые эксплуатационные режимы	
• рабочая температура, °С	- 30... +55
• относительная влажность при + 25 °С, %	90
• атмосферное давление, мм. рт. ст.	600...800
2.5 Габаритные размеры, мм	304x103x19
2.6 Масса, не более, кг	0,22
2.7 Степень защиты оболочки (код IP)	52
2.8 Средний срок службы оповещателя, не менее, лет	5
2.9 Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002	

#### 3. Комплектность

• оповещатель световой «Молния-12», шт.	1
• заглушка, шт.	2
• упаковка, шт.	1

#### 4. Подготовка к работе

- 4.1 При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2 Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3 Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
- 4.4 Подключить к источнику постоянного напряжения 12В, соблюдая полярность (указана на этикетке).
- 4.5 Закрепить оповещатель на стене. **Во избежание повреждения печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм!**
- 4.6 Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

#### 5. Хранение и утилизация

- 5.1 Оповещатель следует хранить в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.
- 5.2 Специальных мер по утилизации не требует.

#### 6. Гарантии изготовителя

- 6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2 В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться в сервисный центр ГК «Арсенал-Безопасности».
- 6.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.



**По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться:**

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417(3812) 466-903, 466-904, 466-905  
115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8 (499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67  
625016, Россия, г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 60А, (3452) 333-055, 333-026, 334-964  
630049, Россия, г.Новосибирск, ул. Линейная, д. 28 оф. 305а, (383) 287-37-25, 305-52-01

[www.arsec.ru](http://www.arsec.ru)

[www.molnia12.ru](http://www.molnia12.ru)